

CHƯƠNG 3

XÂY DỰNG GIAO DIỆN TRỰC QUAN VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN

GVHD: TS. GVC LÊ THỊ THÚY NGÀ

BỘ MÔN: ĐIỀU KHIỂN HỌC

NỘI DUNG

3.1 Thiết kế giao diện

3.2 Các điều khiển cơ bản

3.3 Các điều khiển phân nhóm

3.4 Giao tiếp ngoại vi

3.5 Một số ứng dụng giao diện trực quan trong kỹ thuật điều khiển

3.4 GIAO TIẾP THIẾT BỊ NGOẠI VI VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN

❖ Các thư viện sử dụng kết nối vào/ra thường được sử dụng trong Windows Form:

`using System.IO;`//Thư viện xuất nhập

`using System.IO.Ports;`// Thư viện dùng cho cổng COM

`using System.Xml;`

`using ZedGraph;`//Thư viện dùng cho vẽ đồ thị.

- Thuộc tính thông dụng của **SerialPort**:

| | |
|--------------------------------|--|
| BaseStream | Gets the underlying Stream object for a SerialPort object. |
| BaudRate | Gets or sets the serial baud rate. |
| BreakState | Gets or sets the break signal state. |
| BytesToRead | Gets the number of bytes of data in the receive buffer. |
| BytesToWrite | Gets the number of bytes of data in the send buffer. |
| CanRaiseEvents | Gets a value indicating whether the component can raise an event. (Inherited from Component) |
| CDHolding | Gets the state of the Carrier Detect line for the port. |
| Container | Gets the IContainer that contains the Component . (Inherited from Component) |
| CtsHolding | Gets the state of the Clear-to-Send line. |
| DataBits | Gets or sets the standard length of data bits per byte. |

| | |
|-----------------------------|---|
| DesignMode | Gets a value that indicates whether the Component is currently in design mode. (Inherited from Component) |
| DiscardNull | Gets or sets a value indicating whether null bytes are ignored when transmitted between the port and the receive buffer. |
| DsrHolding | Gets the state of the Data Set Ready (DSR) signal. |
| DtrEnable | Gets or sets a value that enables the Data Terminal Ready (DTR) signal during serial communication. |
| Encoding | Gets or sets the byte encoding for pre- and post-transmission conversion of text. |
| Events | Gets the list of event handlers that are attached to this Component . (Inherited from Component) |
| Handshake | Gets or sets the handshaking protocol for serial port transmission of data using a value from Handshake . |
| IsOpen | Gets a value indicating the open or closed status of the SerialPort object. |
| NewLine | Gets or sets the value used to interpret the end of a call to the ReadLine() and WriteLine(String) methods. |
| Parity | Gets or sets the parity-checking protocol. |

- Thuộc tính thông dụng của **SerialPort**:

| | |
|--|---|
| ParityReplace | Gets or sets the byte that replaces invalid bytes in a data stream when a parity error occurs. |
| PortName | Gets or sets the port for communications, including but not limited to all available COM ports. |
| ReadBufferSize | Gets or sets the size of the SerialPort input buffer. |
| ReadTimeout | Gets or sets the number of milliseconds before a time-out occurs when a read operation does not finish. |
| ReceivedBytesThreshold | Gets or sets the number of bytes in the internal input buffer before a DataReceived event occurs. |
| RtsEnable | Gets or sets a value indicating whether the Request to Send (RTS) signal is enabled during serial communication. |
| Site | Gets or sets the ISite of the Component . (Inherited from Component) |
| StopBits | Gets or sets the standard number of stopbits per byte. |
| WriteBufferSize | Gets or sets the size of the serial port output buffer. |
| WriteTimeout | Gets or sets the number of milliseconds before a time-out occurs when a write operation does not finish. |

- Phương thức thông dụng của **SerialPort**:


| | |
|------------------------------------|---|
| Close() | Closes the port connection, sets the IsOpen property to false, and disposes of the internal Stream object. |
| CreateObjRef(Type) | Creates an object that contains all the relevant information required to generate a proxy used to communicate with a remote object. (Inherited from MarshalByRefObject) |
| DiscardInBuffer() | Discards data from the serial driver's receive buffer. |
| DiscardOutBuffer() | Discards data from the serial driver's transmit buffer. |
| Dispose() | Releases all resources used by the Component . (Inherited from Component) |
| Dispose(Boolean) | Releases the unmanaged resources used by the SerialPort and optionally releases the managed resources. |
| Equals(Object) | Determines whether the specified object is equal to the current object. (Inherited from Object) |
| GetHashCode() | Serves as the default hash function. (Inherited from Object) |

| | |
|--|--|
| <u>GetLifetimeService()</u> | Retrieves the current lifetime service object that controls the lifetime policy for this instance. (Inherited from <u>MarshalByRefObject</u>) |
| <u>GetPortNames()</u> | Gets an array of serial port names for the current computer. |
| <u>GetService(Type)</u> | Returns an object that represents a service provided by the <u>Component</u> or by its <u>Container</u> . (Inherited from <u>Component</u>) |
| <u>GetType()</u> | Gets the <u>Type</u> of the current instance. (Inherited from <u>Object</u>) |
| <u>InitializeLifetimeService()</u> | Obtains a lifetime service object to control the lifetime policy for this instance. (Inherited from <u>MarshalByRefObject</u>) |
| <u>MemberwiseClone()</u> | Creates a shallow copy of the current <u>Object</u> . (Inherited from <u>Object</u>) |
| <u>MemberwiseClone(Boolean)</u> | Creates a shallow copy of the current <u>MarshalByRefObject</u> object. (Inherited from <u>MarshalByRefObject</u>) |
| <u>Open()</u> | Opens a new serial port connection. |
| <u>Read(Byte[], Int32, Int32)</u> | Reads a number of bytes from the <u>SerialPort</u> input buffer and writes those bytes into a byte array at the specified offset. |
| <u>Read(Char[], Int32, Int32)</u> | Reads a number of characters from the <u>SerialPort</u> input buffer and writes them into an array of characters at a given offset. |

| | |
|---|---|
| ReadByte() | Synchronously reads one byte from the SerialPort input buffer. |
| ReadChar() | Synchronously reads one character from the SerialPort input buffer. |
| ReadExisting() | Reads all immediately available bytes, based on the encoding, in both the stream and the input buffer of the SerialPort object. |
| ReadLine() | Reads up to the NewLine value in the input buffer. |
| ReadTo(String) | Reads a string up to the specified value in the input buffer. |
| ToString() | Returns a String containing the name of the Component , if any. This method should not be overridden. (Inherited from Component) |
| Write(Byte[], Int32, Int32) | Writes a specified number of bytes to the serial port using data from a buffer. |
| Write(Char[], Int32, Int32) | Writes a specified number of characters to the serial port using data from a buffer. |
| Write(String) | Writes the specified string to the serial port. |
| WriteLine(String) | Writes the specified string and the NewLine value to the output buffer. |


3.4 GIAO TIẾP THIẾT BỊ NGOẠI VI VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN

- ❖ Ví dụ áp dụng 1: Ứng dụng Windows Form xây dựng giao diện có chức năng giao tiếp cổng COM và nhận dữ liệu là tốc độ quay của động cơ điện DC.
- Giao diện có 2 chức năng sau:
 - Nhận được các cổng COM của PC.
 - Nhận được dữ liệu tốc độ từ thiết bị ngoại vi đẩy lên thông qua kết nối IO.



3.4 GIAO TIẾP THIẾT BỊ NGOẠI VI VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN

❖ Giao diện có được thiết kế như hình bên:



3.4 GIAO TIẾP THIẾT BỊ NGOẠI VI VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN

- Chương trình thực hiện:

```
public Form1()  
{  
    InitializeComponent();  
    string[] ports = SerialPort.GetPortNames();// Khai báo và khởi tạo một đối tượng có tên ports thuộc SerialPort.  
    comboBox1.Items.AddRange(ports); //Thêm các ports mà máy tính nhận được.  
    string[] baudrate = { "9600" };//Khai báo và khởi tạo giá trị biến có tên baudrate thuộc kiểu mảng để biểu diễn  
    tốc độ truyền dữ liệu.  
    comboBox2.Items.AddRange(baudrate);// Thêm các baudrate mà máy tính nhận được.  
}
```

3.4 GIAO TIẾP THIẾT BỊ NGOẠI VI VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN

- Chương trình thực hiện:

```
private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (serialPort1.IsOpen) //Kiểm tra điều kiện xem cổng COM có mở không?
    {
    }
    comboBox2.SelectedIndex = 0;
}
```

3.4 GIAO TIẾP THIẾT BỊ NGOẠI VI VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN

- Chương trình thực hiện:

```
private void serial(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
{
    string tocd = serialPort1.ReadLine().ToString();
    try
    {
        BeginInvoke(new Action(() =>
        {
            textBox1.Text = tocd.ToString();
        }));
    }
    catch (Exception)
    {
    }
}
```

3.4 GIAO TIẾP THIẾT BỊ NGOẠI VI VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN

- Chương trình thực hiện:

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (!serialPort1.IsOpen)
    {
        serialPort1.PortName = comboBox1.Text;
        try
        {
            serialPort1.Open();
            button1.Enabled = false;
            comboBox1.Enabled = false;
            comboBox2.Enabled = false;
            button1.ForeColor = Color.Green;
```

```
            button2.Enabled = true;
            button2.ForeColor = Color.Green;
        }
        catch
        {
            MessageBox.Show("Không kết nối được",
                "Thử lại", MessageBoxButtons.OK,
                MessageBoxIcon.Error);
        }
    }
}
```

3.4 GIAO TIẾP THIẾT BỊ NGOẠI VI VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN

- Chương trình thực hiện:

```
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
{
```

```
    serialPort1.Close();
```

```
    button1.Enabled = true;
```

```
    button2.Enabled = false;
```

```
    textBox1.Text = "";
```

```
}
```

```
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
```

```
{
```

```
    comboBox1.DataSource = SerialPort.GetPortNames();
```

```
}
```


3.4 GIAO TIẾP THIẾT BỊ NGOẠI VI VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN

- Kết quả:

GIAO TIẾP I/O

17/05/2020

COM: COM3

BaudRate: 9600

Tốc độ động cơ: vòng/phút

Kết nối

Ngắt kết nối

Giao diện khởi động

GIAO TIẾP I/O

17/05/2020

COM: COM3

BaudRate: 9600

Tốc độ động cơ: 5514 vòng/phút

Kết nối

Ngắt kết nối

Giao diện Kết nối ngoại vi

GIAO TIẾP I/O

17/05/2020

COM: COM3

BaudRate: 9600

Tốc độ động cơ: vòng/phút

Kết nối

Ngắt kết nối

Giao diện Ngắt kết nối ngoại vi

3.4 GIAO TIẾP THIẾT BỊ NGOẠI VI VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN

❖ **Ví dụ áp dụng 2:** Ứng dụng Windows Form xây dựng giao diện có chức năng giao tiếp cổng COM, nhận dữ liệu là khoảng cách được đo từ cảm biến siêu âm, truyền dữ liệu và điều khiển đèn LED .


■ Giao diện có 4 chức năng sau:

- *Nhận được các cổng COM của PC.*
- *Nhận được dữ liệu tốc độ từ thiết bị ngoại vi đẩy lên thông qua kết nối IO.*
- *Truyền dữ liệu là chuỗi từ trên Form xuống thiết bị ngoại vi.*
- *Điều khiển Bật/Tắt đèn LED trên thiết bị ngoại vi thông qua Form.*



3.4 GIAO TIẾP THIẾT BỊ NGOẠI VI VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN

- Giao diện được thiết kế như hình bên:



3.4 GIAO TIẾP THIẾT BỊ NGOẠI VI VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN

■Chương trình thực hiện:

```
public Form1()
{
    InitializeComponent();
}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
    //serialPort1.Open();

    string[] ComList = SerialPort.GetPortNames();
    Array.Sort(ComList);
    cbxcom.Items.AddRange(ComList);
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    serialPort1.Write(txttdi.Text);
}

private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
{
    serialPort1.Close();
}

private void serialPort1_DataReceived(object sender,
SerialDataReceivedEventArgs e)
{
    string data = serialPort1.ReadExisting();

    Invoke(new MethodInvoker(() => txtvte.Text = " khoảng cách :
    "+"\\n"+ data + "cm"));
}
```

3.4 GIAO TIẾP THIẾT BỊ NGOẠI VI VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN

■ Chương trình thực hiện:

```
private void btnketnoi_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (cbxcom.Text == "")
    {
        MessageBox.Show("Vui lòng chọn cổng COM ");
    }
    //serialPort1.PortName = cbxcom.Text;
    if (serialPort1.IsOpen)
    {
        serialPort1.Close();
        btnketnoi.Text = " KẾT NỐI";
    }
    else
    {
        serialPort1.PortName = cbxcom.Text;
        serialPort1.Open();
        btnketnoi.Text = " Ngắt KẾT NỐI ";
    }
}
```

```
private void btnled1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    i++;
    if (i%2==0)
    {
        serialPort1.Write("Bat led 1");
        btnled1.BackColor = Color.Blue;
        btnled1.Text = "Bật";
    }
    else if(i % 2 == 1)
    {
        serialPort1.Write("Tat led 1");
        btnled1.BackColor = Color.White;
        btnled1.Text = "Tắt";
    }
}
```


3.4 GIAO TIẾP THIẾT BỊ NGOẠI VI VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN

■ Chương trình thực hiện:


```
private void btnled2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    i++;
    if (i % 2 == 0)
    {
        serialPort1.Write("Bat led 2");
        btnled2.BackColor = Color.Blue;
        btnled2.Text = "Bật";
    }
    else if (i % 2 == 1)
    {
        serialPort1.Write("Tat led 2");
        btnled2.BackColor = Color.Black;
        btnled2.Text = "Tắt";
    }
}
```

3.4 GIAO TIẾP THIẾT BỊ NGOẠI VI VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN

- Kết quả:




Giao diện khởi động




Giao diện Chọn cổng kết nối ngoại vi

3.4 GIAO TIẾP THIẾT BỊ NGOẠI VI VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN

- Kết quả:



Giao diện Kết nối ngoại vi cổng COM5 nhận dữ liệu là khoảng cách từ cảm biến siêu âm đưa về



Giao diện Gửi Đi dữ liệu xuống thiết bị ngoại vi thông qua cổng COM5

3.4 GIAO TIẾP THIẾT BỊ NGOẠI VI VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN

- Kết quả:

The screenshot shows a software window titled "ĐIỀU KHIỂN VÀ TRUYỀN NHẬN DỮ LIỆU". It features a "Chọn cổng COM" (Select COM port) dropdown menu set to "COM5", with a "Ngắt Kết Nối" (Disconnect) button next to it. Below this, there are two LED status indicators: "LED 1" with a blue "Bật" (On) button, and "LED 2" with a green "Tắt" (Off) button. At the bottom, there are two text boxes: "Dữ liệu gửi đi" (Data sent) containing "19/05/2020" and "Dữ liệu nhận về" (Data received) containing "khoảng cách : 557cm". A "Gửi Đi" (Send) button is located at the bottom left.


Giao diện Điều khiển LED 1 Bật, LED 2 Tắt

The screenshot shows the same software window as the previous one, but with different LED states. "LED 1" now has an empty white box, indicating it is off, while "LED 2" has a blue "Bật" (On) button. The "Dữ liệu gửi đi" (Data sent) box still contains "19/05/2020", and the "Dữ liệu nhận về" (Data received) box still contains "khoảng cách : 557cm". The "Gửi Đi" (Send) button remains at the bottom left.

Giao diện Điều khiển LED 1 Tắt, LED 2 Bật

3.4 GIAO TIẾP THIẾT BỊ NGOẠI VI VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN

- Kết quả:



Giao diện Điều khiển LED 1 Bật, LED 2 Bật