


# LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ DÙNG ARDUINO

### ĐỘNG CƠ SERVO










#### Thư viện servo trong Arduino:

- Servo.h
- Cách cài đặt thư viện:


```
#include <Servo.h> // Thư viện điều khiển servo
```

#### Sơ đồ kết nối:



Ví dụ 1: Điều khiển góc quay của động cơ servo

Sơ đồ kết nối




```
// Thư viện điều khiển servo
#include <Servo.h>
// Khai báo đối tượng myservo dùng để điều khiển servo
Servo myservo;
// Khai báo chân điều khiển servo
int servoPin = 9;
void setup ()
  // Cài đặt chức năng điều khiển servo cho chân servoPin
  myservo.attach(servoPin);
```

```
void loop ()
  // Cho servo quay một góc là servoPos độ
  myservo.write(0); // quay một góc -90
  delay(2000);
  myservo.write(45); // quay một góc -45
  delay(2000);
  myservo.write(90); // quay một góc 0
  delay(2000);
  myservo.write(135); // quay một góc 45
  delay(2000);
  myservo.write(180); // quay một góc +90
  delay(2000);}
```

Ví dụ 2: Điều khiển góc quay của động cơ servo bằng biến trở

#### Sơ đồ kết nối





```
#include <Servo.h> // Thư viện điều khiển servo
// Khai báo đối tượng myservo dùng để điều khiển servo
Servo myservo;
int bientro = A0; // Khai báo chân analog đọc biến trở điều khiển servo
int servoPin = 9; // Khai báo chân điều khiển servo
void setup ()
  // Cài đặt chức năng điều khiển servo cho chân servoPin
  myservo.attach(servoPin);
```

```
void loop ()
  int value = analogRead(bientro); // Đọc giá trị biến trở
  // Chuyển giá trị analog (0-1023) đọc được từ biến trở sang số đo độ (0-180 độ)
  // dùng để điều khiển góc quay cho servo
  int servoPos = map(value, 0, 1023, 0, 180);
  // Cho servo quay một góc là servoPos độ
  myservo.write(servoPos);
                                                                               10
```

Ví dụ 3: Điều khiển các động cơ servo

#### Sơ đồ kết nối





```
#include <Servo.h> // Thư viện điều khiển servo
// Khai báo các đối tượng myservo dùng để điều khiển servo
Servo servo1, servo2;
                    // Khai báo chân analog đọc biến trở điều khiển servo
int bientro1 = A0;
                    // Khai báo chân analog đọc biến trở điều khiển servo
int bientro2 = A1;
                    // Khai báo chân điều khiển servo
int servoPin1 = 9;
int servoPin2 = 10; // Khai báo chân điều khiển servo
```

```
void setup ()
{
    // Cài đặt chức năng điều khiển servo cho chân servoPin
    servo1.attach(servoPin1);
    servo2.attach(servoPin2);
}
```

```
void loop () {
  int value1 = analogRead(bientro1); // Đọc giá trị biến trở 1
  int value2 = analogRead(bientro2); // Đọc giá trị biến trở 2
  int servoPos1 = map(value1, 0, 1023, 0, 180);
  int servoPos2 = map(value2, 0, 1023, 0, 180);
  // Cho servo quay một góc là servoPos độ
  servo1.write(servoPos1);
  servo2.write(servoPos2);
```

Thank -404